


Locatie Zhaga connector – Location Zhaga connector – Standort Zhaga connector



Disclaimer

NL- Alle informatie, ontwerp en specificaties die in deze handleiding zijn opgenomen waren ten tijde van publicatie correct. Echter, omdat het product continu in verbetering is, kan het uiteindelijke product enigszins afwijken van de functionaliteit die in deze handleiding is vermeld.

EN- All information, design and specifications in this manual, were correct when published. Yet, because this product is constantly being improved, the final product can be slightly different to the functionality that is represented in this manual.

DE- Alle Informationen, Design und Spezifikationen in dieser Anleitung waren korrekt zur Zeit Publikation. Dennoch: weil dieses Produkt konstant verbessert wird, kann das endliche Produkt etwas anders sein als in dieser Anleitung dargestellt ist.



Lightronics B.V.
 Spuiweg 19
 5145 NE Waalwijk, NL
 Postbus 150
 5140 AD Waalwijk, NL

Tel.: +31(0)416 568 600
 Fax: +31(0)416 568 601
 E-mail: info@lightronics.nl
 www.lightronics.nl


Revisie 0 – 8-11-2019

PRUNUS F

Montagehandleiding – Intallation Instruction - Montageanleitung



Hoofdafmetingen (mm) – Main dimensions (mm) – Hauptabmessungen (mm)




Montage op mast Ø60 of – Mounting on pole Ø60 – Montage auf Mast Ø60



Draai 4/6 stelschroeven vast voor de ideale montage
Tighten 4/6 set screws for the ideal mounting
Ziehen Sie die 4/6 Gewindestifte für die ideale Befestigung an

Aansluiten bekabeling – Installing wiring – Anschliessen Leitung




N = blue
L = brown
≡ = yellow/green

Openen armatuur – Opening Luminaire – Öffnen Leuchte

F1/F4

F2/F3



Unitplaatwissel – Unitplate replacement – Unitplatte Wechsel

F1/F4

F3/F4

